1. Подключение к коммутатору

После приобретения коммутатора необходима первоначальная настройка. Подключите ваш персональный компьютер к коммутатору к одному из LANинтерфейсов.

После подключения, перейдите в сетевые настройки вашего Ethernet-адаптера и пропишите на нем IP-адрес 192.168.1.2 и маску подсети 255.255.255.0.

Зайдите в WEB-интерфейс коммутатора, введя в адресной строке вашего браузера IP-адрес 192.168.1.1. По-умолчанию Username и Password имеют значение 'admin':

Username:							
Password:							
	Login						
Copyright (C) 2012-2019 NAG LLC.All Rights Reserved.							

(i) Важно!

В случае, если стандартные Username и Password не подходят, либо измененные данные утеряны - вы можете сбросить коммутатор на настройки по умолчанию, для этого необходимо удерживать кнопку RST в течение 5 секунд.

2. Системная информация и базовые настройки

- 2.1. Состояние портов и системная информация
- 2.2. Общие настройки
- 2.3. Настройка VLAN-интерфейса
- 2.4. Настройки портов

Ō	Важно!
	При изменении любых настроек не забывайте сохранять конфигурацию с помощью кнопки 'Save' в правом верхнем углу экрана.
	🖹 Save 🗃 Status 🗎 Logout

2.1. Состояние портов и системная информация

При успешной авторизации вы попадаете на главную страницу коммутатора, где можно увидеть информацию о состоянии портов коммутатора. Вернуться к этому окну в дальнейшем вы можете нажав на 'Status' в правой верхней части экрана.

Basic Setting	🔵 🔘 Port S	itatus									
Advanced Application	Port Nam	e Link	Speed	State	LACP	TxPkts	RxPkts	Errors	Tx Bits/s	Rx Bits/s	Up Time
	GE0/0/1	up	auto-f1000N	forwarding	disabled	1419	1690	0	9760	3704	0:16:10
Management	GE0/0/2	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00
	GE0/0/3	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00
	GE0/0/4	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00
	GE0/0/5	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00
	GE0/0/6	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00
	GE0/0/7	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00
	GE0/0/8	down	auto	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00
	GE0/1/1	down	f1000M	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00
	GE0/1/2	down	f1000M	disabled	disabled	0	0	0	0	0	0:00:00

Окно в нижней части экрана позволяет очистить счетчики глобально или на указанном порте:

O Any	
Port	Clear Counter

Для просмотра системной информации необходимо перейти в раздел 'Basic Setting - System Info' :

System information sett	ings
Product description	SNR-S2200G-8T-POE
bootrom version	V1.11
Software version	V01D01P03SP07
Product serialNo	123456789
MAC address	00:0a:6a:00:03:01
IP address	192.168.1.1 Setting
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	0.0.0.0
System startup time	0-Days 1-Hours 53-Minutes 22-Seconds
System application	running default application
System name	SNR-S2200G-8T-POE Setting
System location	default location
Web page timeout (in minute)	20

Ниже описание перечисленных характеристик:

Product description	Модель устройства.
Bootrom version	Версия загрузчика устройства.
Software version	Версия ПО устройства.
Product serialNo	Серийный номер устройства.
MAC address	Физический адрес устройства.
IP address	IP-адрес устройства, устанавливается пользователем (по умолчанию 192.168.1.1).
Subnet mask	Маска подсети, устанавливается пользователем (по умолчанию 255.255.255.0).
Default gateway	Шлюз по умолчанию, устанавливается пользователем (по умолчанию 0.0.0.).
System startup time	Время работы с момента загрузки.
System application	Используемое системное приложение (устанавливается производителем).
System name	Имя устройства.
System location	Месторасположение устройства.
Web page timeout (In minute)	Время ожидания бездействия пользователя до сброса авторизации.

2.2. Общие настройки

0.0-

General Setup	
System description	SNR-S2200G-8T-POE Switch
System object ID	1.3.6.1.4.1.40418.7.101
System port quantity	10
System startup time	0-Days 3-Hours 8-Minutes 59-Seconds
System name	SNR-S2200G-8T-POE
System location	default location
System contact	admin
Product description	SNR-S2200G-8T-POE

Refresh Modify

Изменить основную информацию о коммутаторе можно в разделе 'Basic Setting - General Setup'. Можно изменить следующие данные:

- Имя коммутатора;
- Месторасположение;
 Логин пользователя.

2.3. Настройка VLAN-интерфейса

	Interface			Via	anInterfaceCo
at:					
	Interface	vlan-interface	•		
	Vlan ID	1			
t:		Add Cance	l Clear		
t: Index	Name	Add Cance	VLAN	Status	Delete
t: Index <u>1</u>	Name <u>VLAN-IF1</u>	Add Cance Primary ipaddress None	VLAN 1	Status Up	Delete

Delete Cancel

🕕 Важно! Перед тем как создать L3-интерфейс необходимо создать VLAN. О том как создать VLAN смотрите здесь.

Для создания L3-интерфейса перейдите в раздел 'Basic Setting - IP Setup'. Далее в блоке 'Create' в строке 'Interface' необходимо выбрать 'vlan-Interface' и указать номер VLAN в строке 'Vlan ID'. После нажатия 'Add' будет создан L3-интерфейс.

Удалить L3-интерфейс можно с помощью установив флаг 'Delete' в разделе 'List' на необходимый VLAN.

Для того чтобы присвоить IP-адрес L3-интерфейсу, перейдите во вкладку 'VlanInterfaceConf', расположенную в верхней части окна:

🛛 🥥 Vlan Inter	face Config			VlanInterfac
VLAN Interface Na	me List:			
Interfa	ace Name	VLAN-IF101 T		
VI	an ID	101		
		Apply Cancel		
VLAN Interface Co	nfiguration:			
		Mode Ip Address T		
		IP Address 0.0.0.0		
		NetMask Address 0.0.0.0		
		Override		
		Add Refresh		
VLAN Interface Lis	it:			
Index	lp	Mask	Primar	y Delete
1	192.168.1.1	255.255.25	5.0 💿	
		Modify Delete Cancel]	

В строке 'Interface Name' указывается VLAN, на который необходимо присвоить IP-адрес. В блоке 'VLAN Interface Configuration' в строке 'Mode' можно выбрать режим получения IP-адреса:

- IP Address статическое присвоение IP-адреса, присваивается пользователем
- BootP
- DHCP

Для замены текущего адреса интерфейса используйте флаг 'Override'.

Для настройки основного шлюза перейдите по ссылке 'VlanInterface' в правом верхнем углу и пропишите IP-адрес шлюза в строке 'Gateway':

🔵 🔘 Defa	ult Gateway				
Gateway Cor	nfiguration:				
	Gateway				
		Apply	/		
🔵 🕘 Vlan	Interface			Via	unInterfaceConf
Creat:					
	Interface	vlan-interface	~		
	Vian ID	1			
		Add Cance	l		
List:					
Index	Name	Primary ipaddress	VLAN	Status	Delete
1	VLAN-IF1	192.169.1.1	1	Up	D
		Delete	Cancel		

2.4. Настройки портов

	Port basic	: setti	ngs								
				Port Nu	imber	[Click	for sele	cting]			
				1	3	5	7	9			
				0	-	-	-	1.0			
				-	-	-	-	-			
				2	4	6	8	10			
					Po	rt Numi	ber				
Port ba	sic settings l	Ethern	et 1000M Port[1]								
Port	Status	Link	Priority		Se	t speed	1	Mode		Actual speed	Port description (0-128 chars)
GE0/0/1	enable 🔻	up	0	۲	a	uto	۲	auto	۲	full-1000M	
				Refr	esh	Mod	ify				
				Et	hern	et 1000	M Por	t			
GE0/0/1	enable	up	0		aut	to		auto		full-1000M	
GE0/0/2	enable	down	0		aut	to		auto		unknown	
GE0/0/3	enable	down	0		aut	to		auto		unknown	
GE0/0/4	enable	down	0		aut	to		auto		unknown	
GE0/0/5	enable	down	0		aut	to		auto		unknown	
GE0/0/6	enable	down	0		aut	to		auto		unknown	
GE0/0/7	enable	down	0		aut	to		auto		unknown	
GE0/0/8	enable	down	0		aut	to		auto		unknown	
GE0/1/1	enable	down	0		ful	1-10001	Л	auto		unknown	
GE0/1/2	enable	down	0		ful	I-1000I	Л	auto		unknown	

Основные настройки портов можно изменить в разделе 'Basic Setting - Port Setup'. Порт можно выбрать в верхней части экрана. В данном разделе доступны следующие настройки:

- Включение/выключение порта (Status);
 Настройка 802.1р (Priority);
 Установка скорости и дуплекса (Set Speed);
 Описание (Port description).

3. Настройка VLAN

- 3.1. Создание VLAN
- 3.2. Настройка режима порта (access/trunk/hybrid)
- 3.3. GVRP

3.1. Создание VLAN

Для создания VLAN перейдите в раздел 'Advanced Application - VLAN' и далее в подраздел 'Static VLAN', ссылка на который расположена на верхней панели.

Необходимо указать VLAN ID, а также, при желании VLAN name. При нажатии 'Add' VLAN будет создан, удалить VLAN можно с помощью 'Delete'.

Current static VLA	N				VLAN Port Settings	VLAN Status
0001 🔺		F	Port Nu	imber	Click for changing or selecting]	
0101	1	3	5	7	9	
	U	U	U	U	U	
	U	U	U	U	U	
	2	4	6	8	10	
	Port N	lumber	[Selec	t all: -	[None] T [Tagged] U [Untagged]]	
		۷	LAN L	.ist	1A	dd Delete
			Name	9	Mo	dify Cancel
Total 2 records						

3.2. Настройка режима порта (access/trunk/hybrid)

VLAN Port Settings		Static VLAN	VLAN Status
Global GVRP			
permit vlan]
PORT ID		T	
port forbidden vlan			
add	reset del		

Show Garp Information:

Port	PVID	Acceptable Frame	Port Mode	Port GVRP Ingress Check
•		All 🔻	Hybrid 🔻	
		Ethernet 1000M F	Port	
GE0/0/1	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
GE0/0/2	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
GE0/0/3	1	All 🔻	Hybrid v	
GE0/0/4	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
GE0/0/5	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
GE0/0/6	1	All 🔻	Hybrid 🔻	
GE0/0/7	1	All 🔻	Hybrid T	
GE0/0/8	1	All	Hybrid 🔻	
GE0/1/1	1	All 🔻	Hybrid T	
GE0/1/2	1	All	Hybrid 🔻	

Apply Cancel

Порты коммутатора могут работать в трех режимах: Access, Trunk и Hybrid. Выбрать режим работы можно в разделе 'Advanced Application - VLAN - VLAN Port Settings'.

Для того чтобы порт принимал только тегированные пакеты , установите значение 'Tagged only' в поле 'Acceptable Frame'. Также в данном разделе есть возможность сменить PVID.

Чтобы добавить VLAN на порт в режиме trunk или hybrid, необходимо перейти в подраздел 'Static VLAN':

🔵 🎱 Static VLA	N)			VLAN	Port Settings	VLAN Status
Current static		Port Number	[Click for cha	anging or sele	ecting]	
0001	1	3	5	7	9	
0001	U	U	U	U	U	
	U	U	U	U	U	
	2	4	6	8	10	
	Port Numbe	r [Select all: -	[None] T	[Tagged]	U [Untagged]]	
	,	VI AN List	1			
		Entre Elot		Add D	elete	
		Namo				
		Name		Modify	Cancel	
			_			
Total 1 records						

Необходимо выбрать VLAN ID в левом столбце, и в блоке 'Port Number' определить режим работы данного VLAN на порте (None/Tagged/Untagged).

3.3. GVRP

Для включения протокола GVRP перейдите в раздел 'Advanced Application - VLAN' и подраздел 'VLAN Port Settings'. GVRP необходимо включить глобально, а также для каждого порта в строке 'PORT ID'. В строках 'permit vlan' и 'port forbidden vlan' указываются, соответственно, разрешенные и запрещенные VLAN.

Просмотреть информацию о GVRP на портах можно в разделе 'Show Garp Information'.

🔍 🥥 VLAN Port Settings 💦 🔪		Static VLAN	VLAN Status
Global GVRP permit vlan		0	
PORT ID		~	
port forbidden vlan			
Show Garp Information:	add reset del		
permit vlan		0	
port	fixed-vlan	forbidden	-vlan
GE0/0/1	1		
GE0/0/2	1		
GE0/0/3	1		
GE0/0/4	1		
GE0/0/5	1		
GE0/0/6	1		
GE0/0/7	1		
GE0/0/8	1		
GE0/1/1	1		
GE0/1/2	1		

4. Работа с таблицей МАС-адресов

MAC Address	:	:	:	:	:	
VID						
МАС Туре	Static Mac	•				
Port (No Blackhole Mac)						

Add Cancel

Port Number [unknown source mac packet drop settings]						
1	3	5	7		9	
2	4	6	8		10	
Port Number [Apply all:]						

Modify

Index	Active	MAC Address	VID	Port	Status	Delete	
1	Yes	00:08:a2:0e:e7:32	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
2	Yes	00:0a:6a:00:03:01	1	cpu	static	Delete	
3	Yes	00:0c:29:6e:52:f7	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
4	Yes	00:0c:29:7a:69:d3	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
5	Yes	00:0c:29:94:54:65	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
6	Yes	00:0c:29:c5:59:d2	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
7	Yes	00:0c:29:c7:c4:2c	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
8	Yes	00:0c:29:d4:f7:44	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
9	Yes	00:0c:29:dc:01:92	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
10	Yes	00:11:bb:84:42:00	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	
11	Yes	00:11:bb:84:42:01	1	GE0/0/1	dynamic	Delete	

Таблица МАС- это таблица соответствия между МАС-адресами устройств и портами коммутатора. Записи в таблице МАС-адресов могут быть динамические или статические. Статические записи создаются вручную, динамические - автоматически.

Раздел для работы с таблицей MAC-адресов находится в 'Advanced Application - MAC Address Forwarding'.

Для того чтобы запретить трафик с неизученных MAC-адресов, в блоке 'Port Number' выберите соответствующий порт и нажмите 'Modify'. Удалить определенный MAC-адрес можно выбрав его и нажав 'Delete'.

5. Обнаружение петель

Loopback Detection

Global State	Enable Disable
Addr-type	Multicast O Broadcast
Action	Discarding Shutdown None
Interval Time(s)	10
Recover Time(s)	60
Тгар	Enable Isable
Log	Enable O Disable

Apply Cancel

Port	Active
•	
GE0/0/1	
GE0/0/2	
GE0/0/3	
GE0/0/4	
GE0/0/5	
GE0/0/6	
GE0/0/7	
GE0/0/8	
GE0/1/1	
GE0/1/2	

Apply Cancel

Петля коммутации - состояние в сети, при котором коммутатор принимает кадры, отправленные им же. Избежать возникновения петель коммутации поможет функционал Loopback-detection.

Для включения функционала перейдите в раздел 'Advanced Application - Loopback Detection' и в строке 'Global State' смените 'Disable' на 'Enable'.

Сообщения для обнаружения петель могут быть Multicast и Broadcast, тип сообщения можно выбрать в строке 'Addr-type'. Также в данном разделе настраивается интервал таких сообщений - 'Interval Time' и действие при обнаружении - 'Action'. Варианты действий:

- Discarding пакеты с порта, на котором обнаружена петля будут отбрасываться;
- Shutdown порт при обнаружении петли будет отключен. При данном действии рекомендуем настроить 'Recover Time', по истечении которого порт будет включен обратно;
- None ничего не предпринимать при обнаружении петли.

Далее определите порты, на которых должен работать Loopback Detection и нажмите 'Apply'.

6. Spanning Tree Protocol

- 6.1. Включение Spanning Tree
- 6.2. Настройка STP/RSTP
- 6.3. Настройка MSTP

6.1. Включение Spanning Tree

Spanning Tree Cor	figuration	<u>Status</u>
Spanning Tree Mode	 IEEE compatible Spanning Tree Rapid Spanning Tree Multiple Spanning Tree 	
Global Spanning Tree status	 Enable Disable 	
	Apply Cancel	

STP - протокол для устранения петель в сети с помощью блокировки избыточных линков.

Включение протокола производится в разделе 'Advanced Application - Spanning Tree Protocol - Configuration'. В строке 'Global Spanning Tree status' нажмите на 'Enable', чтобы перевести функционал в активное состояние, затем нажмите 'Apply', чтобы сохранить конфигурацию.

Кроме стандартного STP, коммутатор поддерживает RSTP и MSTP. Выбрать нужный режим можно в строке 'Spanning Tree Mode'.

6.2. Настройка STP/RSTP

Compatible/Rapid Spanning Tree	Protoc	ol Status
Bridge Priority	32768	T
Hello Time	2	Seconds
MAX Age	20	Seconds
Forwarding Delay	15	Seconds

(Notice:When the port is a member of an aggregation group, the configuration is based on the maximum port configuration of the member.)

Port	Active	Priority	Path Cost	Path Cost Default Value
•				
GE0/0/1	 Image: A start of the start of	128	20000	Ø
GE0/0/2		128	200000	Ø
GE0/0/3		128	200000	Ø
GE0/0/4		128	200000	Ø
GE0/0/5		128	200000	V
GE0/0/6		128	200000	Ø
GE0/0/7		128	200000	Ø
GE0/0/8		128	200000	
GE0/1/1		128	200000	
GE0/1/2		128	200000	Ø

Apply Cancel

Настройки STP/RSTP можно изменить в разделе 'Advanced Application - Spanning Tree Protocol - STP/RSTP'.

В таблице конфигурации по портам, можно выключить или включить STP на порте (Active), выставить приоритет (Priority), изменить стоимость пути до корневого коммутатора (Path Cost), либо оставить стоимость пути в виде значения по умолчанию (Path Cost Default Value).

0	Важно!
	При выборе Path Cost Default Value, значение приоритета будет выставлено по умолчанию!

Чтобы изменить приоритет коммутатора, в строке 'Bridge Priority' выставьте значение от 0 до 61440. По умолчанию приоритет равен 32768.

Также в данном разделе можно изменить интервал рассылки BPDU (Hello Time), таймер срока давности (Max Age) и задержку на время прослушивания и обучения (Forwarding Delay).

6.3. Настройка MSTP

🕻 🥥 Multiple Spanning Tree Pi	rotocol	Statu
Bridge:		
Hello Time	2	seconds
MAX Age	20	seconds
Forwarding Delay	15	seconds
Maximum hops	20	
Configuration Name		
Revision Number	0	
	Apply	Cancel
Instance:		
Instance	0 •	
Bridge Priority	32768 ▼	
VLAN Range		

Apply Remove Cancel

Show Mstp Instance Information:

Port	Active	External Path Cost	External Cost Default	Priority	Inner Path Cost	Inner Cost Default
•						
GE0/0/1		20000		128	20000	V
GE0/0/2		200000		128	200000	
GE0/0/3		200000		128	200000	V
GE0/0/4		200000		128	200000	Ø
	-		-			

Multiple Spanning Tree Protocol позволяет строить независимые топологии для разных STP Instance (для разных групп VLAN).

Настройки MSTP редактируются в разделе 'Advanced Application - Spanning Tree Protocol - MSTP'.

Настройки идентичны STP/RSTP, за исключением создания различных Instance (групп VLAN). При этом приоритет коммутатора и стоимость пути настраиваются для каждого Instance отдельно.

(i) Важно!

При выборе External/Inner Cost Default, значение приоритета будет выставлено по умолчанию!

7. Bandwidth/Storm Control

• 7.1. Storm Control

• 7.2. Bandwidth Control

7.1. Storm Control

I-suppression I	node	pkt 🔻				
			Apply			
Port	Broadcast	(unit:64pps)	Multicast((unit:64pps)	Unicast(unit:64pps)
*		pps		pps		pps
GE0/0/1	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/0/2	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/0/3	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/0/4	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/0/5	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/0/6	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/0/7	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/0/8	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/1/1	0	pps	0	pps	0	pps
GE0/1/2	0	DDS	0	DDS	0	DDS

Refresh Apply Cancel

Для ограничения широковещательного трафика в сети можно воспользоваться функционалом Storm-control, который отбрасывает входящий трафик, превышающий установленный лимит.

Лимиты для каждого вида трафика (Broadcast/Multicast/Unknown Unicast) настраиваются в разделе 'Advanced Application - Storm Control'. Единицы измерения могут быть - пакеты (pkt), байты (byte) или проценты (pct).

7.2. Bandwidth Control

C O Bandwidth	Control	
Port	Ingress Rate(unit: 16kbps)	Egress Rate(unit: 16kbps)
*		
GE0/0/1	0	0
GE0/0/2	0	0
GE0/0/3	0	0
GE0/0/4	0	0
GE0/0/5	0	0
GE0/0/6	0	0
GE0/0/7	0	0
GE0/0/8	0	0
GE0/1/1	0	0
GE0/1/2	0	0

Refresh Apply Cancel

Контроль пропускной способности (Bandwidth Control) настраивается при необходимости ограничения скорости для отдельных портов. Для настройки функционала перейдите в 'Advanced Application - Bandwidth Control'.

Можно ограничивать входящую (Ingress Rate) и исходящую (Engress Rate) скорость в kbps.

8. Агрегирование каналов

• 8.1 Настройка LAG

• 8.2. Настройка портов LAG

8.1 Настройка LAG

🔵 🔘 Link Aggreg	Link Aggregation Setting		
Sy	stem Priority	32768	
Group ID	Active	Eth-trunk Mode	Load-balance Mode
T1		static 🔻	dst-mac 🔻
T2		static 🔻	none 🔻
T3		static 🔻	none 🔻
T4		static 🔻	none 🔻
T5		static 🔻	none 🔻
T6		static 🔻	none 🔻
T7		static 🔻	none 🔻
T8		static 🔻	none 🔻

Port	Port Priority
•	
GE0/0/1	128
GE0/0/2	128
GE0/0/3	128
GE0/0/4	128
GE0/0/5	128
GE0/0/6	128
GE0/0/7	128
GE0/0/8	128
GE0/1/1	128
GE0/1/2	128

Apply Cancel

Использование функции агрегирования каналов (Link Aggregation) позволяет повысить пропускную способность и надежность канала связи путем объединения портов в один канал. LACP - протокол агрегирования каналов.

Для включения Link Aggregation перейдите в раздел 'Advanced Application - Link Aggregation - Link Aggregation Setting - LACP'. Далее выберите группу для настройки, включите ее, нажав 'Active', определите режим работы - Static LAG либо Dynamic LAG (LACP) и выберите метод балансировки трафика.

Поддерживаются следующие методы балансировки трафика: Source/Destination/Source-Destination MAC/IP.

Приоритет портов можно настроить в нижней части экрана, наименьшее значение имеет наивысший приоритет.

8.2. Настройка портов LAG

Port	Group ID	Port LACP Mode
GE0/0/1	none 🔻	active 🔻
GE0/0/2	none 🔻	active v
GE0/0/3	none 🔻	active v
GE0/0/4	none 🔻	active 🔻
GE0/0/5	none 🔻	active 🔻
GE0/0/6	none 🔻	active 🔻
GE0/0/7	none 🔻	active 🔻
GE0/0/8	none 🔻	active 🔻
GE0/1/1	none 🔻	active 🔻
GE0/1/2	none 🔻	active 🔻

Apply Cancel

Для объединения портов в один канал используются группы. Коммутатор поддерживает 8 групп (T1-T8). Группы настраиваются в разделе 'Advanced Application - Link Aggregation - Link Aggregation Setting'. Для портов, которые нужно объединить в одну группу в столбце 'Group ID' нужно выбрать номер группы. Также можно выбрать режим работы LACP - Passive или Active.

9. Power over Ethernet

• 9.1. PoE Settings

- 9.2. PD Alive
- 9.3. PoE Time Range

9.1. PoE Settings

POE Port Settings

power supply	internal power supply	
power limit (1-100)	100	w
power consumption poe status poll	ow enable ▼	



PoE (Power over Ethernet) - технология, позволяющая передавать питание и данные через один Ethernet кабель. Коммутатор поддерживает два стандарта: 802.3at и 802.3af, отличие at от af, в том, что первый может подавать питание в два раза большей мощности.

Для того чтобы настроить PoE на коммутаторе, перейдите в раздел 'Advanced Application - PoE Settings', в открывшемся окне показаны общие настройки технологии. В строке 'power limit' можно выставить значения максимального напряжения выдаваемого коммутатором. 'Power consumption' - потребляемая энергия в данный момент времени.

POE Port Settings	POE Settings				
		Port Number	[Click for selecting]		
		1 3	5 7		
		0 0			
		2 4	6 8		
		Port	Number poe		
POE Port Settings Ethernet 1000M Port[1]					
Port No. Enable Standard F	Priority Class Power	r Limit(1-30):W	Power Consumption:W	Voltage:V	Status
GE0/0/1 enable ▼ ieee802.3at ▼	low 🔻 5 30		0	0.0	status: Port is off - Detection is in process
		Refresh M	Nodify		
Show all ports information (Note: It may ta	ake some time to display a	all ports informatio	on, please be patient.)		

В разделе 'PoE Port Settings' можно настроить/получить данные PoE для каждого порта отдельно. Порт выбирается в верхней части экрана (click for selecting).

В данном разделе настраиваются параметры:

- Стандарт(Standard);
- Приоритет(Priority);
- Ограничение по мощности(Power Limit).

Можно увидеть следующие значения:

- Класс устройства PoE (Class);
- Мощность в данный момент времени на порт (Power Consumption:W);
- Подаваемое напряжение на порт (Voltage:V);
- Статус РоЕ (Status).

9.2. PD Alive

PD Alive PD Alive PD Alive Configuration

From Port	eth1	•	To Port		eth1 T	
PD Alive State	Disabled	*	PD IP A	Address]
Poll Interval(10-30	00) 30	sec	Retry C	ount(0-5)	2]
Waiting Time(30-3	300) 90	sec	Action		Both 🔻	
			Apply			
			Apply			
Port	PD Alive State	PD IP Address	Poll Interval	Retry Co	ount Waiting Time	Action
eth1	Disabled	0.0.00	30	2	15	Both
eth2	Disabled	0.0.00	30	2	15	Both
eth3	Enabled	192.168.1.6	10	2	30	Both
eth4	Disabled	0.0.00	30	2	15	Both
eth5	Disabled	0.0.0	30	2	15	Both
eth6	Disabled	0.0.0	30	2	15	Both
eth7	Disabled	0.0.0	30	2	15	Both
eth8	Disabled	0.0.0	30	2	15	Both

Powered Device Alive(PD Alive) - функционал, позволяющий перезагружать PoE на порте, если устройство, подключенное к данному порту перестало отвечать на ICMP-запросы.

Для включения функции PD Alive перейдите в раздел 'Advanced Application - PD Alive'. Далее выберите диапазон портов, которые необходимо отслеживать 'From Port/To Port'.

В строке 'PD IP Address' необходимо указать IP-адрес POE-устройства, к которому коммутатор будет обращаться для проверки. Коммутатор будет обращаться к устройству каждый заданный интервал опроса 'Poll Interval'. Если коммутатор не получает ответа от устройства в течение 'Waiting Time', то через заданное время ожидания (Waiting time) начинается опрос устройства в количестве попыток 'Retry Count', если коммутатор все также не получит ответа от устройства, цикл начнется по новой с применением действия (Action):

- уведомление(Notify);
- перезагрузка порта(Reset);
- уведомление и перезагрузка(Both).

9.3. PoE Time Range

Time Range Conf	iguration		Configure Po	ort Time Range	
Range Name		Daily			
From: Week	Sun 🔻		To: Week	Sun 🔻	
From: Time (HH:MM)	00 • 00	T	To: Time (HH:MM)	00 •	00 🔻
Total Entries: 0		Арр	ly		
Range Name	Start Weekday	Start Time	End Weekday	End Time	

Time Range - это функционал, который включает РоЕ на портах в заданный интервал времени. Настройка функционала осуществляется в разделе 'Advanced Application - Time Range'. Конфигурационных файлов может быть несколько, все конфигурации отображаются в окне 'Total Entries', в котором можно удалить конфигурацию при помощи 'Delete' напротив необходимой конфигурации.

Configure	Port Time	Range	<u>Time Range</u>
Port Time Range C	onfiguration		
From Port	eth1 •	To Port	eth8 ▼
Time Range	snr	·	
		Apply	
Port		Time Range	
eth1		snr	Delete Time Range
eth2		snr	Delete Time Range
eth3		snr	Delete Time Range
eth4		snr	Delete Time Range
eth5		snr	Delete Time Range
eth6		snr	Delete Time Range
eth7		snr	Delete Time Range
eth8		snr	Delete Time Range

Для того чтобы применить ранее созданную конфигурацию, в разделе 'Advanced Application - Time Range - Configure Port Time Range', в окне 'Port Time Range Configuration' выберите диапазон портов, на который будет применена конфигурация, затем выберите конфигурацию из выборки 'Time Range' и примените ее с помощью 'Apply'.

10. DHCP Snooping/IP Source Guard

- 10.1. Настройка DHCP Snooping
- 10.2. Настройка IP Source Guard

10.1. Настройка DHCP Snooping

	IP Source Guard
Close Open	
Trust	Maxclients
Image: A start of the start	2048
	2048
	2048
	2048
	2048
	2048
	2048
	2048
	2048
	2048
	Close Open

Apply Cancel

С помощью DHCP snooping коммутатор контролирует процесс получения DHCP-клиентом IP-адреса для предотвращения атак DHCP, устанавливая доверенные и недоверенные интерфейсы.

Для включения функции DHCP Snooping перейдите в 'Advanced Application - DHCP Snooping', затем в строке 'DHCP Snooping Enable' смените 'Close' на 'Open' и нажмите кнопку 'Apply'. Сделать доверенным порт, за которым находится легитимный DHCP-сервер можно с помощью значения 'Trust'.

Ограничить количество IP-адресов за каждым из портов можно с помощью значения 'Maxclients'.

10.2. Настройка IP Source Guard

IP-Source-Guard System security settings			DHCP Sno	nping Settii	ng	
Port		Mo	de			
•		Disable	•			
GE0/0/1		Disable	T			
GE0/0/2		Disable	T			
GE0/0/3		Disable	T			
GE0/0/4		Disable	T			
GE0/0/5		Disable	T			
GE0/0/6		Disable	T			
GE0/0/7		Disable	T			
GE0/0/8		Disable	T			
GE0/1/1		Disable	T			
GE0/1/2		Disable	T			
Add IP-MAC-PORT-VLAN binding	modify cancel			bindAd	dmin	
IP Address						
MAC Address (H:H:H:H:H:H)	: :	:	:	1:		
Port						
VLAN ID						
Binding table	add cancel			(One Click Unbinding	
IP Address	MAC Address		Port	VLAN ID	Binding status	Delete
172.31.170.83	any		any	any	NO	Delete (Manager)
172.31.170.83	30:e1:71:29:53:7	7	GE0/0/3	1	NO	Delete

Refresh

IP Source Guard - функционал фильтрации трафика на основе статических записей.

Настройка функционала доступна в разделе 'Advanced Application - DHCP Snooping - IP Source Guard'. Можно выбрать проверку по следующим данным: IP; IP+MAC; IP+MAC+VLAN.

С помощью кнопки 'bindAdmin' добавляется IP-адрес с которого происходит конфигурация коммутатора.

В блоке 'Add IP-MAC-Port-VLAN binding entry' добавляются доверенные IP/MAC-адреса в таблицу 'Binding table', с возможностью указания Port/Vlan.

'One Clink Unbinding' удалит все адреса из таблицы 'Binding table'.

11. SNTP

SNTP Setup			
INTP Client Enable	Ø		
	Apply		
SNTP Client Mode	anycast 🔻		
SNTP Client Poll Interval	1000	(64~1024)	
SNTP Client Retransmit Times	3	(1~10)	
NTP Client Retransmit Interval	30	(3~30)	
SNTP Client Broadcast Delay	3	(1~9999)ms	
ID5 Authentication Enable			
Encrypt Enable			
SNTP Server IP Address	0.0.00	(X.X.X.X)	
Backup Server IP Address	0.0.00	(X.X.X.X)	
SNTP Server Key	0		
Authentication Key List KeylD Key			Trusted
No Authentication Key configed.			120
	Add Modify Del D	elAll	
Valid Server List			
Conver ID	Wildeed		
SELACT IL.	wiidcard		
No Valid server configed.			
g			
	Add Del DelAll	7	

SNTP (Simple Network Time Protocol) - протокол сетевого времени. Включить SNTP можно в разделе 'Advanced Application - SNTP Setting'.

Коммутатор поддерживает четыре режима SNTP-клиента: Unicast, Multicast, Broadcast, Anycast:

- Unicast коммутатор напрямую соединяется с NTP-сервером. IP-адреса NTP-серверов указываются в строке 'SNTP Server IP Address' и 'Backup Server IP Adress';
- Broadcast коммутатор получает широковещательные сообщения отправляемые NTP-сервером;
- Multicast коммутатор получает multicast сообщения;
- Anycast работает так же как и Unicast, только при неизвестном IP-адресе, посылая при этом многоадресные сообщения для того чтобы обнаружить NTP-сервер.

Чтобы задать интервал опроса NTP-сервера, в строке 'SNTP Client Poll Interval' задайте время в секундах.



Время интервала опроса должно быть не ниже результата полученного из формулы: (SNTP Client Retransmit Times+1)*SNTP Client Retransmit Interval

Если NTP-сервер имеет ключи авторизации, включите функцию 'MD5 Authentication Enable' и в блоке' Authentication Key List' укажите ID и номер ключа используемый NTP-сервером.

12. LLDP

LLDP (Link Layer Discovery Protocol, 802.1ab) - протокол канального уровня, позволяющий коммутатору оповещать оборудование, работающее в локальной сети, о своем существовании и передавать ему свои характеристики, а также получать от него аналогичные сведения.

Каждое устройство LLDP может отправлять информацию о себе соседям независимо от того, отправляет ли сосед информацию о себе. Включить LLDP глобально можно в разделе 'Advanced Application - LLDP Protocol - LLDP Setting':

LLDP Setting		LLDP Status
Active	0	
Hello-time	30 seconds(5-32	2768)
Hold-time	4 seconds(2-10))
Port	Mode	
*	Disable 🗸	
GE0/0/1	Disable 🗸	
GE0/0/2	Disable 🗸	
GE0/0/3	Disable 🗸	
GE0/0/4	Disable 🗸	
GE0/0/5	Disable 🗸	
GE0/0/6	Disable 🗸	
GE0/0/7	Disable 🗸	
GE0/0/8	Disable 🗸	
GE0/1/1	Disable 🗸	
GE0/1/2	Disable 🗸	

Apply Cancel

Для включения LLDP на порте выберите режим: RX (Только прием), TX (Только передача), TXRX (Прием и передача). Чтобы установить интервал опроса, в строке 'Hello-time' задайте время в секундах.

После включения функции на интерфейсе, в LLDP Status будет отображаться сколько было принято и отправлено пакетов LLDP, а также сколько соседей у интерфейса:

C () LLDP Status)		LLDP Setting
Port	Mode	TxPkts	RxPkts	Neighbours
<u>GE0/0/1</u>	Disabled	-	-	-
<u>GE0/0/2</u>	Disabled	-	-	-
<u>GE0/0/3</u>	RxTx	10	0	0
<u>GE0/0/4</u>	Disabled	-	-	-
<u>GE0/0/5</u>	Disabled	-	-	-
<u>GE0/0/6</u>	Disabled	-	-	-
<u>GE0/0/7</u>	RxTx	3	0	0
<u>GE0/0/8</u>	Disabled	-	-	-
<u>GE0/1/1</u>	Disabled	-	-	-
<u>GE0/1/2</u>	Disabled	-	-	-

13. ARP Safeguarding (ARP Anti-Flood)

Global Configura	i-Flood tion					
ARP Anti-Flood	DISABLE T		Action		drop-arp ▼	
Rate Limit	16	(1~100)pps	Recover	Time	10	(0~1440)m
Port Rate Limit C	onfiguration		Apply Del			
Port		Rate Limit(1~10	0)pps	Por	t	Rate Limit(1~100)pps
GE0/0	V1 C	I		GE0/	0/2	0
GE0/0	V3 0	I		GE0/	0/4	0
GE0/0	V/5 C			GE0/	0/6	0
GE0/0	V/7 C			GE0/	0/8	0
GE0/1	/1 0			GE0/	1/2	0
ARP Anti-Flood E	intry		Apply			
Src MAC	Src I	P Po	rt VLA	N	Recover Time(r	m) Recover MAC
		F	Refresh Appl	Y		

ARP Anti-Flood, предотвращает ARP-атаки, которые препятствуют стабильной работе CPU коммутатора.

Включение функционала доступно в разделе 'Advanced Application - ARP Safeguarding'.

'Port Rate Limit Configuration' - ограничение количества ARP-пакетов (можно также настроить глобально по общему счетчику CPU). Поддерживается два действия при превышении лимита - отбрасывать только ARP-пакеты (drop-arp) или отбрасывать весь трафик (drop-all).

Записи нарушителя будут записаны в 'ARP Anti-Flood Entry'. Через заданное время (Recover Time) ограничение будет снято.

14. Port Isolation

🔇 🥥 Port Isola	tion			
From Port	To Port	From Forward Port	to Forward Port	
GE0/0/1 T	GE0/0/1 T	GE0/0/1 T	GE0/0/1 •	Add Delete
	Port		Forwarding I	Domain
	GE0/0/1		GE0/0/1-GE	E0/1/2
	GE0/0/2		GE0/0/1-GE	E0/1/2
	GE0/0/3		GE0/0/1-GE	50/1/2
	GE0/0/4		GE0/0/1-GE	E0/1/2
	GE0/0/5		GE0/0/1-GE	E0/1/2
	GE0/0/6		GE0/0/1-GE	E0/1/2
	GE0/0/7		GE0/0/1-GE	E0/1/2
	GE0/0/8		GE0/0/1-GE	E0/1/2
	GE0/1/1		GE0/0/1-GE	E0/1/2
	GE0/1/2		GE0/0/1-GE	E0/1/2

Изоляция портов позволяет определять группы портов, которые могут общаться между собой в L2-домене. Настройка Port Isolation производится в разделе 'Advanced Application - Port Isolation'. Диапазон разрешенных для передачи данных портов указывается для каждого порта отдельно.

15. SNMP

• 15.1. Настройка SNMP

• 15.2. Настройка пользователя для SNMPv3

15.1. Настройка SNMP

SNMP	Access Control	<u>User</u>
General Setting		
Snmp Server	ENABLE V	
All Community	public v	
Community Name	public	
Access privilege	Read-only T	

Trap Destination

Version	IP	Port		Username
v2c ▼	0.0.0.0	162	F	public
v2c ▼	0.0.0.0	162	ŀ	public
v2c ▼	0.0.0.0	162	F	public
v2c ▼	0.0.0.0	162	F	public

Delete Apply Cancel

SNMP (Simple Network Management Protocol) — стандартный протокол, который широко используется для управления сетевыми устройствами. SNMP протокол работает по технологии клиент-сервер.

Для включения функции SNMP, перейдите в 'Managment - Access Control - SNMP', затем в строке 'SNMP Server' выберите 'Enable' и нажмите 'Apply'.

Коммутатор может отсылать Trap-сообщения на сервер SNMP для информирования о событиях, например UP/DOWN порта и т.п. Укажите версию, IP-адрес, порт и community в блоке 'Trap Destination' для того, чтобы отправлять уведомления.

15.2. Настройка пользователя для SNMPv3

🔵 User Inf	formation				SNMP Setting	
Username Security Level Authentication Privacy Group	noauth ▼ MD5 ▼ DES ▼ initial ▼	Passwor Passwor	d			
		Add	Cancel	lear		
Index	Username	SecurityLevel A	uthentication	Privacy	Group	Delete
1	initialmd5	pri	MD5	DES	initial	
2	initialsha	pri	SHA	DES	initial	
3	initialnone	noauth	noauth	nopri	initial	

Delete Cancel

Для создания пользователя перейдите в раздел 'Managment - Access Control - SNMP - User'. При использовании SNMPv3 необходимо выбрать тип аутентификации. Коммутатор поддерживает три вида аутентификации: без пароля, с паролем по алгоритму MD5, с использованием ключа шифрования DES.

16. Мониторинг и отладка

- 16.1. Обновление ПО
- 16.2. Восстановление/создание конфигурационного файла системы.
- 16.3. Перезагрузка коммутатора
- 16.4. Диагностика витой пары
- 16.5. System log
- 16.6. Восстановление ПО через Вооt-режим

16.1. Обновление ПО

🤇 🥥 Firmware Upgrade			<u>Management</u>
To upgrade the device BootRom, bro	owse the location of the Boot	Rom binary (.bin) file and (click Upgrade button.
BootRom File Path	Выберите файл Файл	не выбран 🛛	Reboot after success
To upgrade the system host applicat	ion, browse the location of th	e host image file and click	Upgrade button.
Host File Path	Выберите файл Файл	не выбран 🛛	Reboot after success
To upgrade the system secondary he	ost application, browse the lo	cation of the host image fi	le and click Upgrade button.
Secondary Host File	Выберите файл Файл	не выбран	Reboot after success
Path	Dicopino quini quini		

Upgrade

Обновление производится в разделе 'Managment - Firmware Upgrade'.

Если версия загрузчика младше, чем версия в выложенном архиве на data.nag.ru, то необходимо обновить кроме файла прошивки еще и загрузчик (bootrom).

'Secondary Host File Path' используется для случаев, когда первый образ загружается некорректно.

0	Важно!
	Файлы необходимо загружать в исходном расширении c data.nag.ru (7z).

16.2. Восстановление/создание конфигурационного файла системы.

Configure Res	store/Back	<u>Management</u>				
To restore the configure, browse the location of the configure file and click Restore button or backup configure to click Backup button						
Configure File Path	Выберите файл	Файл не выбран				
		Restore Backup				

Для того чтобы создать файл восстановления системы перейдите в 'Managment - Configure Restore/Back' и нажмите 'Backup', выбрав путь сохранения конфигурационного файла. Для того чтобы восстановить конфигурацию системы из ранее сохраненного файла, выберите файл с помощью 'Configure File Path' и нажмите 'Restore'.

16.3. Перезагрузка коммутатора

🔿 🥥 Restart System			<u>Management</u>
startup application select	Default Host	(V01D01P03SP08) O Secondary Host (V01D0	11P03SP07)
Sele	ect restart type	Please Select V	

Apply

Перезагризить коммутатор можно в разделе 'Managment - Restart System'. В строке 'startup application select' выберите 'Default Host' для загрузки основного ПО или 'Secondary Host' для загрузки резервного По. Далее в строке 'Select restart type', выберите тип перезапуска коммутатора. Коммутатор поддерживает два типа перезапуска коммутатора: обычный перезапуск (Restart) и перезапуск с применением настроек по-умолчанию (Restart with factory defaults).

16.4. Диагностика витой пары

🔇 🌖 OAM Diag				Maintenance	
Virtual Cable Test :	/irtual Cable Test :				
port		6 Detect			
twisted-pair:	pair1	pair2	pair3	pair4	
status:	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	
locate(meters):	0	0	0	0	

Для проверки состояния витой пары, перейдите в 'Managment - OAM Diag'.

Необходимо выбрать порт для диагностики и нажать 'Detect'. После проверки в таблице будет выведен результат диагностики:

- OPEN кабель не подключен к оконечному устройству;
- NORMAL кабель подключен, линк присутствует.

16.5. System log

Syslog Setup			Syslog Server Setup
Syslog	Active		

Logging type	Active	Facility
System		local use 7 🔻

Apply Cancel

System log, или системный журнал, представляет собой записи в текстовом формате о действиях и событиях в работе коммутатора. Все записи на данном коммутаторе подразделяются на четыре уровня важности, в зависимости от которого может быть настроен вывод в определенный канал. Управление System log происходит в разделе 'Managment - Syslog'. Все события о работе коммутатора будут отображаться в 'Managment - Diagnostic'.

🕘 Sysl	og Server	Setup		<u>Syslog Setup</u>
Act	tive			
Server /	Address	0.0.0.0		
Log Level L		Level 0 T		
		Add Cancel Clear]	
Index	Active	IP Address	Log Level	Delete
		Delete Cancel		

Функция Syslog Server позволяет отправлять на удаленный сервер данные о событиях в работе подключенного коммутатора. Настройка функционала производится в разделе 'Managment - Syslog - Syslog Server Setup'. Необходимо указать адрес сервера и facility.

16.6. Восстановление ПО через Boot-режим

В случае повреждения или удаления файла с прошивкой на коммутаторе, его можно восстановить из boot-режима.



1. Подключаем консольный кабель к коммутатору, и сетевой кабель в один из LAN-портов. Скорость консольного порта - 9600 Бод.

2. В момент загрузки комутатора нажимаем Ctrl+b, и попадаем в boot режим:

Count down to auto-boot...

Press Ctrl-B to enter Boot Menu...

3. Далее выбираем ' 6. Download via network interface(FTP)' и '2. Download image via network interface and save to FLASH'. После успешной загрузки вы должны увидеть 'Save image to FLASH successfully'.

4. Возвращаемся в главное меню с помощью 'R' и выбираем '1. Running OS image from Flash'.